

Aan de kant waar het kabeltje erin gaat zit een alu deksel met pakking. Onder dat deksel zit een printje. Wat er uit kan. Letop de transistor zit via een thermisch geleidende pad onder de print dat je die niet beschadigd. Als je het printje er uit hebt zit in het midden een zwart plastic dopje waar een circlips onder zit. Als je die er uit wipt kun je de waaier er af nemen. Wij noemen dit een buiten loper. Het lijkt misschien moeilijk maar stelt niet voor echt 10 minuten werk. Het nummer van het lager staat op de foto

- https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1570309/1?data%5Bfilter_keywords%5D=lagers&data%5Bboolean%5D=
- <http://ninaunddirkbauen.blogspot.com/2018/02/>
- <https://www.lagertechniek.nl/skf-groefkogellager-608-2z-608-2z-skf-8x22x7.html>
- <https://www.neita.nl/webshop/lagers/miniaturelagers/608-2-z-c3-skf-miniatur-kogellager-1-r-8x22x7-102471>
- <https://www.hornbach.nl/p/tarrox-kogellager-608-zz-8-mm-inbouwmaat-22x7-mm-4-stuks/6644713/>



From:

<https://wiki.oscardegroot.nl/> - HomeWiki

Permanent link:

<https://wiki.oscardegroot.nl/doku.php?id=heating:inventum-lagers&rev=1695462072>

Last update: **2023/09/23 09:41**

